Instrukcja konfiguracji aplikacji DMSS

- 11:11Image: Additional additi
- 1. Pobieramy i instalujemy aplikację DMSS

2. Następnie po uruchomieniu aplikacji DMSS, wybieramy w górnym prawym rogu znak "+" by dodać nowe urządzenie.



3. W nowym oknie, które się pojawiło wybieramy po lewej stronie zakładkę "NVR/XVR", a następnie klikamy w urządzenie "NVR".

11.10		(m) V(t) (V(t)) LTE+ 1 7.6	9/ @
11.12			70
<	Do	daj urządz.	
→ Blue	etooth nie zosta	ł włączony.	
Nowy IPC			
	NVR/XVR		
Komere			
Kamera			298
	NVR	DVR/XVR	IVSS
NVR/XVR			
	Wideodor	nofon	
Wideodom			
01011	•		
	VTO	VTH	Gong
Kontrola dostępu			

4. W następnym oknie, w miejscu "Please input device SN" wpisujemy nasz nr. seryjny urządzenia i wybieramy "Nast."



5. W nowym oknie wpisujemy resztę danych urządzenia, takich jak nasza "Nazwa urządzenia" i "Hasło urządzenia", w celu zapisania wpisanych danych wybieramy "Save"

11:15	😰 Voj .11 Voj LTE+ .11 75%	
<	Dodaj urządz.	Save
Tryb dodaw.		P2P
Numeroperi	41404107	
Numer seryjny 4M0413APBQB6782		
Nazwa urządzenia		
Username admin		
Hasło urząd	zenia	Ø

6. Brawo, jeśli widzisz ten zielony znaczek, wszystko zrobiliśmy poprawnie. Możesz jeszcze ustawić strefę czasową urządzenia wybierając "Ustawienia czasu"

11:16	(Vo) .11 VO) LTE+ .11 75%	
<	Ustawienia czasu	
Nazwa urządz	enia	
Mieszkanie	Planty	
Konfiguracja o	gólna	
Ustawienia	czasu (UTC+01:00)Tripoli	>
DST Czas letni zos tej opcji.	tanie automatycznie dostosowany po włączen	D
	Gotowe	
П		

7. W kolejnym oknie znajdź i wybierz strefę czasową "(UTC+01:00)Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagr..." i cofnij się do poprzedniego okna.

11:16	😰 Voj II Voj LTE1 II 75% 🔳	
<	Ustawienia czasu	
(UTC+01:	00)Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagr 🗸	
(UTC+01:00)Windhoek		
(UTC+01:00)West Central Africa		
(UTC+02:00)Beirut		
(UTC+02:00)Damascus		
(UTC+02:00)Eastern Europe		
(UTC+02:00)Harare, Pretoria		

8. Następnie klikamy w "Gotowe"

11:16	11 LTE1 ,II LTE2 ++ ,II 75%
<	Ustawienia czasu
Nazwa urządze	enia
Mieszkanie	Planty
Konfiguracja o	gólna
Ustawienia	czasu (UTC+01:00)Sarajevo, Sk >
DST Czas letni zost tej opcji.	anie automatycznie dostosowany po włączeniu
	Gotowe
Ш	0 <

9. Urządzenie zostało poprawnie dodane.